







# 安心モード



対象機器：ハイブリッド蓄電システム（CB-HYB04A）

電池を満タンにして



非常時に使えるモード



設定は2分でカンタン

次のページ

# 『安心モード』切替手順…①

対象機器：ハイブリッド蓄電システム（CB-HYB04A）

## 1 設定をはじめめる



『電源を押す』

## 2 『メニュー』を押す



『メニュー』を押す

## 3 『蓄電』を押す




『蓄電』を押す

次のページへ

# 『安心モード』切替手順…②


対象機器：ハイブリッド蓄電システム（CB-HYB04A）

## 4 『蓄電動作モード』を押す



『蓄電動作モード』  
を押す

## 5 現状の設定確認※



枠部分をメモ

※危機的状況が去った後、  
設定を戻す時に必要な為

## 6 『蓄電動作モード▼』を押す



① ▼ 枠部分を押す


② 『安心』を選択

次のページへ

# 『安心モード』切替手順…③

対象機器：ハイブリッド蓄電システム（CB-HYB04A）

## 7 『SOC下限▼』を押す




① ▼ 枠部分を押す

② 『100%』を選択

※SOC下限とは…  
停電時以外は蓄電池の電気を使わない  
数値 (%) を指します


## 8 決定を押す



① 『決定』を押す

② 蓄電動作モードを変更完了  
『OK』を押す

## 9 『蓄電動作モード▼』を押す



『ホーム』を押す


設定完了

お疲れ様でした!!

※危機的状況が去った後、  
設定を戻す必要がございます。

● ●

# 停電の心配が なくなったら




**経済モード**  
**グリーンモード**  
**変更手順**

**次のページ**

# 『経済/グリーンモード』切替手順…①

対象機器：ハイブリッド蓄電システム（CB-HYB04A）

## 1 設定をはじめめる



『電源を押す』

## 2 『メニュー』を押す



『メニュー』を押す

## 3 『蓄電』を押す




『蓄電』を押す

次のページへ

# 『経済/グリーンモード』切替手順…②



対象機器：ハイブリッド蓄電システム（CB-HYB04A）

## 4 『蓄電動作モード』を押す



『蓄電動作モード』  
を押す

## 5 前回の設定内容を確認※



※ 3 ページで前回メモをしていた  
モードに変更

## 6 『蓄電動作モード▼』を押す



① ▼ 枠部分を押す

② 『経済』を選択  
または



『グリーン』を選択

次のページへ

# 『経済/グリーンモード』切替手順…③

対象機器：ハイブリッド蓄電システム（CB-HYB04A）

## 7 『SOC下限▼』を押す




① ▼ 枠部分を押す

② 『●●%』を選択

※SOC下限とは…  
停電時以外は蓄電池の電気を使わない  
数値 (%) を指します


## 8 決定を押す



① 『決定』を押す

② 蓄電動作モードを変更完了  
『OK』を押す

## 9 『蓄電動作モード▼』を押す



『ホーム』を押す

『災害前の設定』  
変更完了

お疲れ様でした!!